Перечень
изделий группы жидкостных подогревателей

№ п/п	Обозначение	Комплект поставки
1	**ПЖД7А-1015006**	Котел подогревателя ПЖД7А-1015010-10 -1шт. Трубка топливная ПЖД8Г-1015160-10 -1шт. Блок управления подогревателем ПЖД-12В-01М-12В МВИА.468365.012-04 -1шт. Минитаймер подогревателя МПТ-12 МВИА.468365.015 Электродвигатель с насосом НО 471.3780-01 -1шт. Металлорукав 000.4859.21.000-25-1500 -1шт. Насос топливный электромагнитный 27.1106010-20 -1шт. Комплект монтажных частей ПЖД7А-1015700 (ПО ТРЕБОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ). Руководство по эксплуатации ПЖД7А-1015006РЭ **Комплект запасных частей** Индикатор пламени 22.3741 -1шт. Свеча накаливания СН-04-11 -2шт. Кольцо сальниковое уплотнительное КГН–4шт.
2	**ПЖД7А-1015006-10**	Котел подогревателя ПЖД7А-1015010-20 -1шт. Трубка топливная ПЖД8Г-1015160-10 -1шт. Блок управления подогревателем ПЖД-12В-01М-12В МВИА.468365.012-04 -1шт. Электродвигатель с насосом НО 471.3780-01 -1шт. Металлорукав 000.4859.21.000-25-1500 -1шт. Насос топливный электромагнитный 27.1106010-20 -1шт. Комплект монтажных частей ПЖД7А-1015700 (ПО ТРЕБОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ). Руководство по эксплуатации ПЖД7А-1015006-10РЭ **Комплект запасных частей** Индикатор пламени 22.3741 -1шт. Свеча накаливания СН-04-11 -2шт. Кольцо сальниковое уплотнительное КГН–4шт.
3	**ПЖД8-1015006-10**	Подогреватель ПЖД8-1015008-20 -1шт. Блок управления подогревателем ПЖД 8-12В МВИА.468365.001 1шт. Электродвигатель с насосом НО 471.3780-01 -1шт. Комплект монтажных частей ПЖД12А-1015590: -кронштейн крепления электронасоса -1шт. патрубок выхлопной -1шт. Руководство по эксплуатации ПЖД8-1015006-10РЭ **Комплект запасных частей** Индикатор пламени 22.3741 или Индикатор пламени 222.3741 -1шт. Свеча накаливания СН-04-12 -2шт. Кольцо сальниковое уплотнительное КГН–2шт.
4	**ПЖД8А-1015006**	Котел подогревателя ПЖД8А-1015010 -1шт. Блок управления подогревателем ПЖД-8М-24В МВИА.468365.001-02 -1шт. Электродвигатель с насосом НО 472.3780 -1шт. Фланец патрубка выхлопного 1шт. Руководство по эксплуатации ПЖД8А-1015006РЭ -1шт. **Комплект запасных частей** Датчик температуры П75.182.003 -1шт. Индикатор пламени ИЮКТ468.332.003 -1шт Свеча накаливания СН-04-20 -2шт. Кольцо сальниковое уплотнительное КГН-2шт.

5	**ПЖД8Г-1015006**	Котел подогревателя ПЖД8Г-1015010 -1шт. Труба угловая -2шт. Насос топливный электромагнитный 271.11060010 -1шт. Задатчик импульсов ЗИ 24-01 МВИА.421413.001-02 1шт. Металлорукав 000.4859.21.000-25-170 1шт. Руководство по эксплуатации ПЖД8Г-1015006РЭ -1шт. **Комплект запасных частей** Стержень температурного переключателя О15-2538-Б -2шт. Свеча накаливания СН-04-20 -1шт.
6	**ПЖД8Г-1015006-10**	Котел подогревателя ПЖД8Г-1015010-10 -1шт. Насос топливный электромагнитный 27.1106010-20 1шт. Задатчик импульсов ЗИ 12-01 МВИА.421413.001-02 1шт. Металлорукав 000.4859.21.000-25-690 1шт. Руководство по эксплуатации ПЖД8Г-1015006РЭ -1шт. **Комплект запасных частей** Стержень температурного переключателя О15-2538-Б -2шт. Свеча накаливания СН-04-12 -1шт.
7	**3308-1015700**	Теплообменник подогревателя 3308-1015700 – 1шт.
8	**ПЖД12А-1015006-20**	Подогреватель ПЖД12А-1015008-20 -1шт. Блок управления подогревателем ПЖД-12В-01М-12В МВИА.468365.012-04 -1шт. Электродвигатель с насосом НО 471.3780 -1шт. Таймер-терморегулятор подогревателя ТТП 12-01М МВИА.468365.014-02 -1шт. Комплект монтажных частей ПЖД12А-1015590: кронштейн крепления электронасоса 1шт. патрубок выхлопной 1шт. Руководство по эксплуатации ПЖД12А1015006-10РЭ -1шт. Этикетка ПЖД12А-1015006-20ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Индикатор пламени 22.3741 или Индикатор пламени 222.3741 -1шт. Свеча накаливания СН-04-12 -2шт. Кольцо сальниковое уплотнительное КГН– 2шт.
9	**ПЖД12А-1015006-30 ЗИЛ**	Подогреватель ПЖД12А-1015008-30 -1шт. Блок управления подогревателем ПЖД-12В-01М-24В МВИА.468365.012-03 -1шт. Электродвигатель с насосом НО 472.3780 -1шт. Таймер-терморегулятор подогревателя ТТП 24-01М МВИА.468365.014 -1шт. Комплект монтажных частей ПЖД12А-1015590: -кронштейн крепления электронасоса 1шт. -патрубок выхлопной 1шт. Руководство по эксплуатации ПЖД12А1015006-10РЭ -1шт. Этикетка ПЖД12А-1015006-30ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Индикатор пламени 22.3741 или Индикатор пламени 222.3741 -1шт. Свеча накаливания СН-04-20 -2шт. Кольцо сальниковое уплотнительное КГН–2шт.
10	**ПЖД12Б-1015006-20**	Котел подогревателя ПЖД12Б-1015010-20-1шт. Блок управления подогревателем ПЖД 12Б-01М-24В МВИА.468365.012 или Блок управления подогревателем БУ 10-ПЖД-12Б-24В 45.3741 -1шт. Электродвигатель с насосом НО 472.3780-01 -1шт. Таймер-терморегулятор подогревателя ТТП 24-01М МВИА.468365.014 или Таймер-терморегулятор подогревателя ТТ10-ПЖД-12Б-24В 45.3741 -1шт. Руководство по эксплуатации ПЖД12Б-1015006-20РЭ -1шт. Этикетка ПЖД12Б-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Индикатор пламени 22.3741 или Индикатор пламени 222.3741 -1шт. Свеча накаливания СН-04-20 -1шт. кольцо сальниковое уплотнительное КГН–2шт.

11	**ПЖД12Б-1015006-30**	Котел подогревателя ПЖД12Б-1015010-20-1шт. Блок управления подогревателем ПЖД 12Б-01М-24В МВИА.468365.012 или Блок управления подогревателем БУ 10-ПЖД-12Б-24В 45.3741 -1шт. Электродвигатель с насосом НО 472.3780-01 -1шт. Таймер-терморегулятор подогревателя ТТП 24-01М МВИА.468365.014 или Таймер-терморегулятор подогревателя ТТ10-ПЖД-12Б-24В 45.3741 -1шт. Руководство по эксплуатации ПЖД12Б-1015006-20РЭ -1шт. Этикетка ПЖД12Б-1015006ЭТ -1шт. Гарантийный талон -1шт. **<u>Комплект запасных частей</u>** Индикатор пламени 22.3741 или Индикатор пламени 222.3741 -1шт. Свеча накаливания СН-04-20 -1шт. кольцо сальниковое уплотнительное КГН–2шт.
12	**ПЖД12Б-1015006-50**	Котел подогревателя ПЖД12Б-1015010-50-1шт. Блок управления подогревателем ПЖД-12В-01М-12В МВИА.468365.012-04 -1шт. Электродвигатель с насосом НО 471.3780 -1шт. Таймер-терморегулятор подогревателя ТТП 12-01М МВИА.468365.014-02 -1шт. Насос топливный электромагнитный с кронштейном ПЖБ12В-1015251 -1шт. Трубка топливный ПЖД8-1015160-10 -1шт. Руководство по эксплуатации ПЖБ12В-1015006РЭ -1шт. Этикетка ПЖБ12В-1015006ЭТ -1шт. **<u>Комплект запасных частей</u>** Индикатор пламени 22.3741 или Индикатор пламени 222.3741 -1шт. Свеча накаливания СН-04-11 -1шт. кольцо сальниковое уплотнительное КГН–2шт.
13	**ПЖБ12В-1015006**	Котел подогревателя ПЖБ12В-1015010-1шт. Блок управления подогревателем ПЖД-12В-01М-12В МВИА.468365.012-04 -1шт. Электродвигатель с насосом НО 471.3780 -1шт. Таймер-терморегулятор подогревателя ТТП 12-01М МВИА.468365.014-02 -1шт. Насос топливный электромагнитный с кронштейном ПЖБ12В-1015251 -1шт. Трубка топливный ПЖД8-1015160-10 -1шт. Руководство по эксплуатации ПЖБ12В-1015006РЭ -1шт. Этикетка ПЖБ12В-1015006ЭТ -1шт. **<u>Комплект запасных частей</u>** Датчик температуры П75.182.003-02 или Датчик температуры охлаждающей жидкости 40 5215 -1шт. Индикатор пламени 22.3741 или Индикатор пламени 222.3741 -1шт. Термрпредохранитель 19.3722 -1шт. Свеча накаливания СН-04-11 -1шт. кольцо сальниковое уплотнительное КГН–2шт.
14	**ПЖД12Г-1015006**	Котел подогревателя ПЖД12Г-1015010 -1шт. Трубка топливная ПЖД12Г1015160 -1шт. Блок управления подогревателем ПЖД-12Г-24В МВИА.468365.032 -1шт. Таймер-терморегулятор подогревателя ТТП 24-01М МВИА.468365.014 -1шт. Металлорукав 000.4859.21.000-38-180 -1шт. Электродвигатель с насосом НО 472.3780 -1шт. Насос топливный электромагнитный с кронштейном ПЖД12Г-1015251 -1шт. Руководство по эксплуатации ПЖД12Г-1015006РЭ -1шт. Этикетка ПЖД12Г-1015006ЭТ -1шт. **<u>Комплект запасных частей</u>** Индикатор пламени 22.3741 или Индикатор пламени 222.3741 -1шт. Термрпредохранитель 19.3722 -1шт. Свеча накаливания СН-04-20 -1шт. кольцо сальниковое уплотнительное КГН–2шт.

15	**ПЖД12Г-1015006-10**	Котел подогревателя ПЖД12Г-1015010 -1шт. Трубка топливная ПЖД12Г1015160 -1шт. Блок управления подогревателем ПЖД-12Г-24В МВИА.468365.032 -1шт. Металлорукав 000.4859.21.000-38-180 -1шт. Электродвигатель с насосом НО 472.3780 -1шт. Насос топливный электромагнитный с кронштейном ПЖД12Г-1015251 -1шт. Руководство по эксплуатации ПЖД12Г-1015006-10РЭ -1шт. Этикетка ПЖД12Г-1015006-10ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Индикатор пламени 22.3741 или Индикатор пламени 222.3741 -1шт. Термрпредохранитель 19.3722 -1шт. Свеча накаливания СН-04-20 -1шт. кольцо сальниковое уплотнительное КГН–2шт.
16	**ПЖД12Г-1015006-20**	Котел подогревателя ПЖД12Г-1015010 -1шт. Трубка топливная ПЖД12Г1015160 -1шт. Блок управления подогревателем ПЖД-12Г-24В МВИА.468365.032 -1шт. Металлорукав 000.4859.21.000-38-180 -1шт. Электродвигатель с насосом НО 472.3780 -1шт. Насос топливный электромагнитный с кронштейном ПЖД12Г-1015251 -1шт. Руководство по эксплуатации ПЖД12Г-1015006-10РЭ -1шт. Этикетка ПЖД12Г-1015006-20ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Индикатор пламени 22.3741 или Индикатор пламени 222.3741 -1шт. Термрпредохранитель 19.3722 -1шт. Свеча накаливания СН-04-20 -1шт. кольцо сальниковое уплотнительное КГН–2шт.
17	**ПЖД12Д-1015006 «АЗ Урал»**	Котел подогревателя ПЖД12Д-1015010 -1шт. Блок управления подогревателем ПЖД 12В-01М-24В МВИА.468365.012 -1шт. Кронштейн блока управления ПЖД12Б-1015706 -1шт. Таймер-терморегулятор подогревателя ТТП 24-01М МВИА.468365.014 -1шт. Металлорукав 000.4859.166.000-20 -1шт. Хомут ПЖД12Б-1015720 -1шт. Руководство по эксплуатации ПЖД12Д-1015006РЭ -1шт. Этикетка ПЖД12Д-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Индикатор пламени 22.3741 или Индикатор пламени 222.3741 -1шт. Свеча накаливания СН-04-20 -1шт. кольцо сальниковое уплотнительное КГН–2шт.
18	**ПЖД12М-1015006**	Котел подогревателя ПЖД12М-1015010-1шт. Блок управления подогревателем ПЖД 12В-01М-24В МВИА.468365.012-03 -1шт. Электродвигатель с насосом НО 472.3780-01 -1шт. Таймер-терморегулятор подогревателя ТТП 24-01М МВИА.468365.014 или Таймер-терморегулятор подогревателя ТТ10-ПЖД-12Б-24В 45.3741 -1шт. Руководство по эксплуатации ПЖД12М-1015006РЭ -1шт. Этикетка ПЖД12М-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Индикатор пламени 222.3741 -1шт. Свеча накаливания СН-04-20 -2шт.
19	**ПЖД24-1015006-30**	Подогреватель ПЖД24-1015006-30 -1шт. Блок управления подогревателем ПЖД24 МВИА.468365.002-1шт Электродвигатель с насосом 34.3730 -1шт. Выключатель кнопочный 11.37.04-01 -1шт. Колодка гнездовая 602608 -1шт. Коммутатор транзисторный 9311.3734-1шт. Реле 901.3747, 24В -1шт. Фонарь контрольной лампы -1шт. Руководство по эксплуатации ПЖД24-1015006-30РЭ -1шт. **Комплект запасных частей** Индикатор пламени 22.3741 или Индикатор пламени 222.3741 -1шт. Прокладка ПЖД30-1015137 -1шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015258 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Термопредохранитель биметаллический 19.3722 -1шт. Фильтр Ар20-1112145 -1шт.

20	**ПЖД24Б-1015006-50**	Подогреватель ПЖД24Б-1015006-50 -1шт. Блок управления подогревателем ПЖД24-24В МВИА.468365.002-1шт Электродвигатель с насосом 6602.3780 -1шт. Выключатель кнопочный 11.37.04-01 -1шт. Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Руководство по эксплуатации ПЖД24Б-1015006-30РЭ -1шт. **Комплект запасных частей** Индикатор пламени 22.3741 или Индикатор пламени 222.3741 -1шт. Прокладка ПЖД30-1015137 -1шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015258 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Термопредохранитель биметаллический 19.3722 -1шт. Фильтр Ар20-1112145 -1шт.
21	**ПЖД24Б-1015006-30**	Подогреватель ПЖД24Б-1015008-30 -1шт. Блок управления подогревателем ПЖД24-12В МВИА.468365.002-1шт Электродвигатель с насосом 6602.3780 -1шт. Выключатель кнопочный 11.37.04-01 -1шт. Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Руководство по эксплуатации ПЖД24-1015006-30РЭ -1шт. **Комплект запасных частей** Индикатор пламени 22.3741 или Индикатор пламени 222.3741 -1шт. Прокладка ПЖД30-1015137 -1шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015258 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Термопредохранитель биметаллический 19.3722 -1шт. Фильтр Ар20-1112145 -1шт.
22	**ПЖД24Д-1015006-10**	Котел подогревателя ПЖД24Д-1015010-10 -1шт. Агрегат насосный ПЖД24Д-1015200-10 -1шт Электродвигатель с насосом 6602.3780 -1шт. Провод высокого напряжения -1шт. Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -1шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015258 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Фильтр форсунки -1шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт.
23	**ПЖД24Г-1015006-10**	Котел подогревателя ПЖД24Г-1015010-10 -1шт. Агрегат насосный ПЖД24Д-1015200-10 -1шт Электродвигатель с насосом 6602.3780 -1шт. Провод высокого напряжения -1шт. Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -1шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015258 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Фильтр форсунки -1шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт.

24	**ПЖД30-1015006**	Котел подогревателя ПЖД30-1015010-01 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30-1015200-03 - 1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
25	**ПЖД30-1015006-10**	Котел подогревателя ПЖД30-1015010-10 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30-1015200-03 - 1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
26	**ПЖД30-1015006-01**	Котел подогревателя ПЖД30-1015010-01 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30-1015200-04 - 1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.

27	**ПЖД30-1015006-11**	Котел подогревателя ПЖД30-1015010-10 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30-1015200-04 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
28	**ПЖД30А-1015006-01**	Котел подогревателя ПЖД30-1015010-01 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30А-1015200-01 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
29	**ПЖД30А-1015006-02**	Котел подогревателя ПЖД30-1015010-01 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30А-1015200-20 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.

30	**ПЖД30Г-1015006**	Котел подогревателя ПЖД30-1015010-01 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30Г-1015200 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
31	**ПЖД30Г-1015006-01**	Котел подогревателя ПЖД30-1015010-01 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30Г-1015200-20 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
32	**ПЖД30Д-1015006**	Котел подогревателя ПЖД30-1015010-01 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30Д-1015200 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.

33	**ПЖД30Д-1015006-01**	Котел подогревателя ПЖД30-1015010-01 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30-1015200-01 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
34	**ПЖД30Е-1015006-10**	Котел подогревателя ПЖД30Е-1015010-10 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30В-1015200 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30Е-1015006-10ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
35	**ПЖД30Ж-1015006**	Котел подогревателя ПЖД30Ж-1015010 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30А-1015200-01 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30Ж-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.

36	**ПЖД30Ж-1015006-20**	Котел подогревателя ПЖД30Ж-1015010 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30Г-1015200 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30Ж-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
37	**ПЖД30Ж-1015006-41**	Котел подогревателя ПЖД30Ж-1015010-10 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30-1015200-03 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30Ж-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт. **Комплект монтажных частей** Жгут ПЖД30Ж-3741010 -1шт. Гнездо 203612 -1шт. Колодка гнездовая 602601 -1шт. Хомут ленточный ТК 20/5 200х4,8 -2шт.
38	**ПЖД30Ж-1015006-21 (БЕЗ ЗИПа)**	Котел подогревателя ПЖД30Ж-1015010 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30Г-1015200 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30Ж-1015006ЭТ -1шт.
39	**ПЖД30Ж-1015006-51**	Котел подогревателя ПЖД30Ж-1015010-10 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30-1015200-04 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30Ж-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт. **Комплект монтажных частей** Жгут ПЖД30Ж-3741010 -1шт. Гнездо 203612 -1шт. Колодка гнездовая 602601 -1шт. Хомут ленточный ТК 20/5 200х4,8 -2шт.

40	**ПЖД30Ж-1015006-81 (Без ЗИПа)**	Котел подогревателя ПЖД30Ж-1015010 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30Г-1015200-20 - 1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30Ж-1015006ЭТ -1шт.
41	**ПЖД30Ж-1015006-70**	Котел подогревателя ПЖД30Ж-1015010 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30-1015200-20 - 1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30Ж-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
42	**ПЖД30Ж-1015006-80**	Котел подогревателя ПЖД30Ж-1015010 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30Г-1015200-20 - 1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30Ж-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
43	**ПЖД30Л-1015006**	Котел подогревателя ПЖД30Л-1015010 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30Л-1015200 - 1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30Л-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.

44	**ПЖД30М-1015006**	Котел подогревателя ПЖД30-1015010-01 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30М-1015200 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30М-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
45	**ПЖД30М-1015006-10**	Котел подогревателя ПЖД30-1015010-10 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30М-1015200 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30М-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
46	**ПЖД30М-1015006-01**	Котел подогревателя ПЖД30-1015010-01 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30М-1015200-01 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30М-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.

47	**ПЖД30М-1015006-11**	Котел подогревателя ПЖД30-1015010-10 -1шт. Агрегат насосный ПЖД30М-1015200-01 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД30М-1015006ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Прокладка ПЖД30-1015137 -4шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015240 -1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -1шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015258 или 18.1106070 – 1шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015672 -4шт. Кольцо уплотнительное ПЖД30-1015673 -1шт. Форсунка ПЖД30-1015610-10 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
48	**ПЖД600-1015008-А**	Подогреватель ПЖД600-1015008-А -1шт. Щиток управления ПЖД600-1015410-10 -1шт Этикетка ПЖД600-1015008-10ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Игла для форсунки подогревателя ПЖД600-1015630 -2шт. Предохранитель ПВ-2 УХЛ3, 30В -2шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015240 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015258 -1шт. или 18.1106070 -1шт. Свеча накаливания ПЖД600-1015800-А2 -2шт. Сопротивление контрольной спирали ПЖД600-1015440-А -3шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт. Электромагнит с клапаном ПЖД30-1015501-04 -1шт. или Электромагнит с клапаном ПЖД30-1015501-04 -1шт.
49	**ПЖД600-1015008-02**	Подогреватель ПЖД600-1015008-02 -1шт. Щиток управления ПЖД600-1015410-10 -1шт Этикетка ПЖД600-1015008-10ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Игла для форсунки подогревателя ПЖД600-1015630 -2шт. Предохранитель ПВ-2 УХЛ3, 30В -2шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015240 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015258 -1шт. или 18.1106070 -1шт. Свеча накаливания ПЖД600-1015800-А2 -2шт. Сопротивление контрольной спирали ПЖД600-1015440-А -3шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт. Электромагнит с клапаном ПЖД30-1015501-04 -1шт. или Электромагнит с клапаном ПЖД30-1015501-04 -1шт.
50	**ПЖД600-1015008-Б**	Подогреватель ПЖД600-1015008-Б -1шт. Щиток управления ПЖД600-1015410-10 -1шт Этикетка ПЖД600-1015008-10ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Игла для форсунки подогревателя ПЖД600-1015630 -2шт. Предохранитель ПВ-2 УХЛ3, 30В -2шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015240 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015258 -1шт. или 18.1106070 -1шт. Свеча накаливания ПЖД600-1015800-А2 -2шт. Сопротивление контрольной спирали ПЖД600-1015440-А -3шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт. Электромагнит с клапаном ПЖД30-1015501-04 -1шт. или Электромагнит с клапаном ПЖД30-1015501-04 -1шт.

51	**ПЖД600-1015008-11**	Подогреватель ПЖД600-1015008-11 -1шт. Щиток управления ПЖД600-1015410-10 -1шт Этикетка ПЖД600-1015008-10ЭТ -1шт. **<u>Комплект запасных частей</u>** Игла для форсунки подогревателя ПЖД600-1015630 -2шт. Предохранитель ПВ-2 УХЛ3, 30В -2шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015240 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015258 -1шт. или 18.1106070 -1шт. Свеча накаливания ПЖД600-1015800-А2 -2шт. Сопротивление контрольной спирали ПЖД600-1015440-А -3шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт. Электромагнит с клапаном ПЖД30-1015501-04 -1шт. или Электромагнит с клапаном ПЖД30-1015501-04 -1шт.
52	**ПЖД600Е-1015008**	Подогреватель ПЖД600Е-1015008 -1шт. Щиток управления ПЖД600Е-1015410-10 -1шт Муфта конусная ПЖД600-1015162 -3шт. Гайка накидная ПЖД600-1015168 -1шт. Этикетка ПЖД600-1015008-10ЭТ -1шт. **<u>Комплект запасных частей</u>** Клапан электромагнитный ПЖД600-1015500-В -1шт. Предохранитель ПВ-2 УХЛ3, 30В -4шт. Сопротивление 1,1 Ом ПЖД600-1015420-10 2шт. Сопротивление контрольной спирали ПЖД600-1015440-А -4шт. Свеча накаливания ПЖД600-1015800-А2 -3шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015240 -2шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015258 -2шт. или 18.1106070 -1шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
53	**ПЖД600Е-1015008-01**	Подогреватель ПЖД600Е-1015008-01 -1шт. Щиток управления ПЖД600Е-1015410-10 -1шт Муфта конусная ПЖД600-1015162 -3шт. Гайка накидная ПЖД600-1015168 -1шт. Этикетка ПЖД600-1015008-10ЭТ -1шт. **<u>Комплект запасных частей</u>** Клапан электромагнитный ПЖД600-1015500-В -1шт. Предохранитель ПВ-2 УХЛ3, 30В -4шт. Сопротивление 1,1 Ом ПЖД600-1015420-10 2шт. Сопротивление контрольной спирали ПЖД600-1015440-А -4шт. Свеча накаливания ПЖД600-1015800-А2 -3шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015240 -2шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015258 -2шт. или 18.1106070 -1шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
54	**ПЖД600Ж-1015008**	Котел подогреватель ПЖД600Ж-1015010 -1шт. Агрегат насосный ПЖД600Ж-1015200-10 -1шт Щиток управления ПЖД600-1015410-10 -1шт Муфта конусная ПЖД600-1015162 -3шт. Гайка накидная ПЖД600-1015168 -1шт. Этикетка ПЖД600Ж-1015008ЭТ -1шт. **<u>Комплект запасных частей</u>** Игла для форсунки подогревателя ПЖД600-1015630 -2шт. Предохранитель ПВ-2 УХЛ3, 30В -2шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015240 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015258 -1шт. или 18.1106070 -1шт. Свеча накаливания ПЖД600-1015800-А2 -2шт. Сопротивление контрольной спирали ПЖД600-1015440-А -3шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт. Электромагнит с клапаном ПЖД30-1015501-04 -1шт. или Электромагнит с клапаном ПЖД30-1015501-04 -1шт.

55	**ПЖД600Ж-1015008-01**	Котел подогреватель ПЖД600Ж-1015010 -1шт. Агрегат насосный ПЖД600Ж-1015200-20 -1шт Щиток управления ПЖД600-1015410-10 -1шт Муфта конусная ПЖД600-1015162 -3шт. Гайка накидная ПЖД600-1015168 -1шт. Этикетка ПЖД600Ж-1015008ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Игла для форсунки подогревателя ПЖД600-1015630 -2шт. Предохранитель ПВ-2 УХЛ3, 30В -2шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015240 -1шт. Сальник топливного насоса ПЖД30-1015258 -1шт. или 18.1106070 -1шт. Свеча накаливания ПЖД600-1015800-А2 -2шт. Сопротивление контрольной спирали ПЖД600-1015440-А -3шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт. Электромагнит с клапаном ПЖД30-1015501-04 -1шт. или Электромагнит с клапаном ПЖД30-1015501-04 -1шт.
56	**ПЖД600И-1015006-01**	Подогреватель ПЖД600И-1015008-01 -1шт. Щиток управления ПЖД600И-1015410 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт.Этикетка ПЖД600И-1015006-10ЭТ-1шт. **Комплект запасных частей** Муфта ПЖД30-1015269 1шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Прокладка ПЖД30-1015137 -2шт. Полумуфта ПЖД30-1015265-20 -2шт. Предохранитель ПВ-2 УХЛ3, 30В -2шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015240 или Сальник топливного насоса ПЖД30-1015258 -3шт. 18.1106070 – 1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -2шт. Форсунка ПЖД30-1015610-19 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
57	**ПЖД600И-1015006-02**	Подогреватель ПЖД600И-1015008-02 -1шт. Щиток управления ПЖД600И-1015410 -1шт Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. Этикетка ПЖД600И-1015006-10ЭТ -1шт. **Комплект запасных частей** Муфта ПЖД30-1015269 1шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Прокладка ПЖД30-1015137 -2шт. Полумуфта ПЖД30-1015265-20 -2шт. Предохранитель ПВ-2 УХЛ3, 30В -2шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015240 или Сальник топливного насоса ПЖД30-1015258 -3шт. 18.1106070 – 1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -2шт. Форсунка ПЖД30-1015610-19 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
58	**ПЖД600И-1015006-10**	Подогреватель ПЖД600И-1015008-01 -1шт. Этикетка ПЖД600И-1015006-10ЭТ -1шт. Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. **Комплект запасных частей** Муфта ПЖД30-1015269 1шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Прокладка ПЖД30-1015137 -2шт. Полумуфта ПЖД30-1015265-20 -2шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015240 Сальник топливного насоса ПЖД30-1015258 -3шт. или 18.1106070 – 1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -2шт. Форсунка ПЖД30-1015610-19 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт.

		Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
59	**ПЖД600И-1015006-11**	Подогреватель ПЖД600И-1015008-01 -1шт. Этикетка ПЖД600И-1015006-10ЭТ -1шт. Коммутатор транзисторный 9311.3734 или Модуль зажигания 9311.3734-1шт. **Комплект запасных частей** Муфта ПЖД30-1015269 1шт. Прокладка форсунки ПЖД600-1015622 -1шт. Прокладка ПЖД30-1015137 -2шт. Полумуфта ПЖД30-1015265-20 -2шт. Сальник нагнетателя ПЖД30-1015240 Сальник топливного насоса ПЖД30-1015258 -3шт. или 18.1106070 – 1шт. Свеча зажигания искровая СН423 -2шт. Форсунка ПЖД30-1015610-19 -1шт. Форсунка 217.1112020-41 -1шт. Фильтр форсунки ПЖД600-1015616 -2шт. Фильтр форсунки 21.1112150-40 -2шт. Фильтр Ар20-1112145 -2шт. Фильтр клапана 21.1112151-40 -2шт.
60	**ПЖД12М-1015700 МАЗ**	**Состав монтажного комплекта** ПЖД 12М-1015739 Подвеска - 1шт. ПЖД 12М-1015740 Топливный бак 1шт. ПЖД 12М-1015766 Угольник 2шт. ПЖД 12М-1015771 Кронштейн установочный 1шт. ПЖД 12М-1015783 Штуцер подводящий левый 1шт. ПЖД 12М-1015785 Тройник сливной 1шт. ПЖД 12М-1015790 Тройник 1шт. ПЖД 12М-1015795-10 Штуцер подводящий правый 1шт. ПЖД 12М-37411010 Жгут кабинный 1шт. ПЖД12М-3741040 Жгут рамный 1шт. ПЖД12Б-1015720 Хомут 1шт. ПЖД12Б-1015780 Труба выпускная 1шт. ПЖД12Б-1015780 Тройник 1шт. ПЖД 12М-1015704 Кронштейн 3шт. ПЖД 12М-1015705 Оболочка L=790 мм 4шт. ПЖД 12М-1015707 Прокладка 2шт. ПЖД 12М-1015708 Хомут специальный 2шт. ПЖД 12М-1015709 Оболочка L=620 мм 1шт. ПЖД 12М-1015710 Оболочка L=1480 мм 1шт. ПЖД12М-101752 Кронштейн 1шт. ПЖД12М-1015759 Хомут 4шт. ПЖД12М-1015772 Кронштейн задний 1шт. ПЖД12М-1015779 Палец 4шт. ПЖД12М-1015784 Втулка 1шт. ПЖД12М-1015794 Кляммер 4шт. ПЖД12Б-1015706 Кронштейн блока управления 1шт. ПЖД12Б-1015731 Прокладка 2шт. 850360 Винт самонарезающий 2шт. Шайба 6.65Г пружинная 4шт. Болт М6х20 4шт. Болт М8х16 3шт. Болт М8х20 8шт. Болт М8х30 5шт. Болт М10х35 2шт. Болт М12х45 3шт. Винт М4х18 2шт. Гайка М6 4шт. Гайка М8 8шт. Гайка М10 2шт. Гайка М12 3шт. Шайба пружинная 3Т 4шт. Шайба пружинная 8Т 13шт. Шплинт 4х20 4шт. Шайба пружинная 10 2шт. Шайба пружинная 12 3шт. Шайба 12х22 11шт. Шланг соединительный Рукав-деталь18х26-2500-0,3(3)ТУ38.105.1909-89 3шт. Трубка Рукав-деталь 40У6-13 L=1000 мм ТУ 005.6016-87 1шт. Фильтр тонкой очистки топлива 2108-1117010-03 1шт. TORRO S 8-12/9 C7 W1 Хомут червячный 6шт. TORRO S 16-27/9 C7 W1 Хомут червячный 10шт. ПЖД12М-1015700ИМ Инструкция по монтажу 1шт.

61	**ПЖД12Б-1015700 КамАЗ**	**<u>Состав монтажного комплекта</u>** ПЖД 12Б-1015720 Хомут трубы выпускной 1шт. ПЖД 12Б-1015725 Топливопровод промежуточный 1шт. ПЖД 12Б-1015730 Бак топливный с подвеской (14 л.) 1шт. ПЖД 12Б-1015770 Рамка установочная 1шт. ПЖД 12Б-1015780 Труба выпускная 1шт. ПЖД 12Б-1015785 Тройник 1шт. ПЖД 12Б-1015790 Тройник сливной 1шт. ПЖД 12Б-1015795 Штуцер подводящий 1шт. ПЖД 12Б-3741010 Жгут кабинный 1шт. ПЖД 12Б-3741040 Жгут рамный 1шт. TORRO S 8-12/9 C7 W1D Хомут червячный 4шт. TORRO S 16-27/9 C7 W1D Хомут червячный 10шт. ПЖД 12Б-1015701 Шланг соединительный Рукав-деталь18х26-2500-03(3) ТУ38.105.1909-89 1шт. ПЖД 12Б-1015703 Кронштейн трубы выпускной 1шт. ПЖД 12Б-1015704 Кронштейн насоса 1шт. ПЖД 12Б-1015705 Оболочка L=1000 мм 1шт. ПЖД 12Б-1015706 Кронштейн блока управления 1шт. ПЖД 12Б-1015707 Прокладка 1шт. ПЖД 12Б-1015708 Хомут специальный 1шт. ПЖД 12Б-1015709 Оболочка L=500 мм 1шт. ПЖД 12Б-1015710 Оболочка L=220 мм 1шт. ПЖД8-1015166 Трубка Рукав-деталь 40У6-13 L=50мм ТУ 005.6016-87 2шт. 850360 Винт самонарезающий 2шт. Шайба 6.65Г пружинная 1шт. Болт М8х16 3шт. Болт М8х25 3шт. Болт М8х40 2шт. Болт М10х30 8шт. Винт М4х20 2шт. Гайка М4 2шт. Гайка М6 1шт. Гайка М8 5шт. Гайка М10 12шт. Шайба пружинная 3Т 2шт. Шайба 4 2шт. Шайба пружинная 8Т 8шт. Шайба пружинная 10Л 8шт. Шайба 10 8шт. Хомут ленточный ТК20/5 200х4,8 15шт. Инструкция по монтажу ПЖД12Б-1015700ИМ
62	**ПЖД12А-1015700 ЗИЛ**	**<u>Состав монтажного комплекта</u>** ПЖД 12А -1015727 Угольник 1шт. ПЖД 12А -1015730 Бак топливный с подвеской 1шт. ПЖД 12А -1015780 Патрубок 1шт. ПЖД 12А -1015790 Тройник сливной 1шт. ПЖД 12А -3741010 Жгут 1шт. ПЖД 12А -1015703 Кронштейн трубы выпускной 1шт. ПЖД 12А -1015752 Кронштейн 1шт. ПЖД 12А -1015766 Угольник 2шт. ПЖД12Б -1015705 Оболочка 3шт. ПЖД12Б -1015706 Кронштейн блока управления 1шт. ПЖД12А-1015708 Хомут 1шт. ПЖД12М-1015794 Кляммер 2шт. 850360 Винт самонарезной 2шт. Шайба 6.65Г.016 1шт. Болт М6х16 1шт. Болт М8х16 2шт. Болт М8х20 3шт. Болт М10х35 8шт. Винт М4х16 4шт. Гайка М4 4шт. Гайка М6 1шт. Гайка М8 5шт. Гайка М10 17шт. Шайба пружинная 4 4шт. Шайба пружинная 8 5шт. Шайба пружинная 10 8шт. Шайба 4 4шт. Рукав-деталь 18-26-5000 1шт. Рукав-деталь 6-12,5-1300 1шт. Хомут TORRO S8-12/9 C7 W1D 2шт. Хомут TORRO S16-27/9 C7 W1 D 10шт. Инструкция по монтажа ПЖД12А-1015700ИМ

63	**ПЖД12Б1-1015700 «Алтай»**	**<u>Состав монтажного комплекта</u>** ПЖД12Б1-1015754 Кронштейн бака 4шт. ПЖД12Б1-1015771 Кронштейн 1шт. ПЖД12Б1-3741010 Жгут кабинный 1шт. ПЖД12А-1015727 Угольник 1шт. ПЖД 12Б-1015720 Хомут трубы выпускной 1шт. ПЖД 12Б-1015730 Бак топливный с подвеской (14 л.) 1шт. ПЖД 12Б-1015780 Труба выпускная 1шт. ПЖД12Б1-1015701 Шланг соединительный Рукав-деталь18-26-1500-0,3(3) ТУ38.1051909-89 1шт. ПЖД 12Б1-1015766 Кронштейн таймера 2шт. ПЖД12Б1-1015770 Пластина 1шт. ПЖД8-1015166 Трубка Рукав-деталь 40У6-13 L=50 мм ТУ 005.6016-87 2шт. ПЖД8-1015912 Патрубок 2шт. ПЖД 12А-1015708 Хомут 1шт. ПЖД 12Б-1015704 Кронштейн насоса 1шт. ПЖД 12Б-1015706 Кронштейн блока управления 1шт. ПЖД 12Б-1015709 Оболочка L=500 мм 3шт. О31.8106604 Трубка рилсановая TRN 6/4 L=4000 мм 1шт. 850360 Винт самонарезающий 4шт. Болт М8х16 3 шт. Болт М8х25 9шт. Болт М8х40 1шт. Болт М10х30 5шт. Винт М4х16 4шт. Гайка М4 4шт. Гайка М8 9шт. Гайка М10 5шт. Колодка 602601 1шт. Шайба пружинная 4 4шт. Шайба пружинная 8Т 13шт. Шайба пружинная 10Л 10шт. TORRO S 8-12/9 C7 W1D Хомут червячный 4шт. TTORRO S 16-27/9 C7 W1D Хомут червячный 10шт. Хомут ленточный ТК20/5 200х4,8 15шт. Инструкция по монтажу ПЖД12Б1-1015700ИМ
64	**ПЖД12Б2-1015700 Китайские автомобили**	**<u>Состав монтажного комплекта</u>** ПЖД12Б2-1015756 Кронштейн 1шт. ПЖД12Б2-3741010 Жгут кабинный 1шт. ПЖД 12Б-1015720 Хомут трубы выпускной Ø42 1шт. ПЖД12М-1015739 Подвеска 1шт. ПЖД 12М-1015740 Топливный бак 1шт. ПЖД12М-1015759 Хомут 4шт. ПЖД12Б2-1015754 Кронштейн бака 1шт. ПЖД12Б-1015701 Шланг соединительный Рукав-деталь18-26-2500-0,3(3) ТУ38.1051909-89 1шт. ПЖД12Б-1015731 Прокладка 2шт. ПЖД 12М-1015708 Хомут специальный 1шт. ПЖД 12М-1015710 Оболочка L=1480 мм 2шт. ПЖД12М-1015779 Палец 4шт. ПЖД8-1015166 Трубка Рукав-деталь 40У6-13 L=50 мм ТУ 005.6016-87 2шт. ПЖД8-1015912 Патрубок 1шт. 0025. 108106 655 Трубка рилсановая TRN 6/4 L=3500 мм 1шт. 33021-8120034 Шланг 1шт. Болт М8х16 5шт. Болт М8х30 6шт. Болт М10х35 2шт. Болт М10х60 2шт. Гайка М8 10шт. Гайка М10 6шт. Шайба пружинная 8Т 10шт. Шайба пружинная 10Л 4шт. Шплинт 3,2х25 4шт. Шайба плоская 12х22 4шт. 000.4859.166.000-04 Металлорукав 1шт. TORRO S 8-12/9 C7 W1D Хомут червячный 4шт. TORRO S 16-27/9 C7 W1D Хомут червячный 7шт. Хомут ленточный ТК20/5 200х4,8 15шт. Инструкция по монтажу ПЖД12Б2-1015700ИМ

65	**ПЖД30-1015700 КамАЗ**	**<u>Состав монтажного комплекта</u>** ПЖД 30-1015709 Трубка всасывающая 2шт. ПЖД 30-1015716 Труба выпускная 1шт. ПЖД 30-1015723 Краник проходной топливный 1шт. ПЖД 30-1015725 Топливопровод промежуточный 1шт. ПЖД 30-1015728 Угольник 2шт. ПЖД 30-1015730 Бак топливный 1шт. ПЖД 30-1015735 Патрубок подводящий 2шт. ПЖД 30-1015740 Лента 2шт. ПЖД30-1015743 Кронштейн насоса 2шт. ПЖД30-1015745 Патрубок воздушный 1шт. ПЖД30-1015750 Опора насосного агрегата 1шт. ПЖД30-1015760 Топливопровод питательный 1шт. ПЖД30-1015765 Штуцер 1шт. ПЖД 30-1015783 Штуцер отводящий 1шт. ПЖД 30-1015785 Тройник подводящий 1шт. ПЖД 30-1015795 Штуцер правый 1шт. ПЖД 30-3741010 Жгут кабинный 1шт. ПЖД 30-3741040 Жгут подогревателя 1шт. ПЖД 24-1015405 Провод высокого напряжения 1шт. ПЖД 600-1015149 Хомут 6шт. ПЖД 600-1015150 Хомут 12шт. ПЖД30-1015701 Оболочка 1шт. ПЖД 30-1015702 Оболочка 1шт. ПЖД30-1015703 Оболочка 1шт. ПЖД30-1015704 Оболочка 1шт. ПЖД30-1015705 Оболочка 1шт. ПЖД30-1015707 Прокладка 3шт. ПЖД30-1015708 Хомут специальный 2шт. ПЖД30-1015711 Штуцер ввертный 2шт. ПЖД30-1015712 Хомут 1шт. ПЖД30-1015713 Хомут 2шт. ПЖД30-1015714 Хомут 2шт. ПЖД30-1015715 Хомут 1шт. ПЖД30-1015719 Хомут 2шт. ПЖД30-1015720 Хомут крепления насосного агрегата 1шт. ПЖД30-1015727 Угольник 2шт. ПЖД30-1015739 Подвеска 1шт. ПЖД30-1015744 Кронштейн 1шт. ПЖД30-1015752 Кронштейн 2шт. ПЖД30-1015753 Кронштейн тройника 1шт. ПЖД30-1015756 Кронштейн 1шт. ПЖД30-1015757 Уголок 1шт. ПЖД30-1015758 Уголок 1шт. ПЖД30-1015759 Хомут 1шт. ПЖД30-1015770 Рамка установочная 2шт. ПЖД30-1015771 Кронштейн передний 1шт. ПЖД30-1015773 Полка 1шт. ПЖД30-1015775 Полка 1шт. ПЖД30-1015794 Хомут 1шт. Шайба 6.65Г 2шт. Болт М6х25 2шт. Болт М8х20 30шт. Болт М8х25 6шт. Болт М8х40 4шт. Гайка М6 2шт. Гайка М8 32шт. Шайба пружинная 8Т 40шт. Выключатель ВК354 ТУ37.003.529-77 1шт. Выключатель кнопочный 11.3704-01 ТУ37.003.710-80 1шт. Гайка выключателя зажигания 157.000 1шт. Рукав-деталь 30-40-5000-0,3(3) ТУ38.1051909-89 1шт. Рукав-деталь50-60-1450-0,3(3) ТУ38.1051909-89 1шт. Хомут TORRO S 8-12/9 C7 W1D 2шт. Инструкция по монтажу ПЖД30-1015700ИМ