Перечень
изделий группы воздушных и жидкостных отопителей

№ п/п	Обозначение	
1	**О15-0010-10**	отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., инструкция по размещению на объекте – 1 шт. **Комплект монтажных частей:** бензоотстойник – 1 шт, болт стяжной – 2 шт., гайка М6-6Н – 2 шт., гнездо 202612 – 2 шт., гнездо 203612 – 6 шт., изолятор наконечника – 2 шт., колодка штыревая 502602 – 1 шт., колодка гнездовая 602608 – 1 шт., насос с кронштейном и демпфером – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 29.3722 – 1 шт., переключатель П305 – 1 шт., спираль контрольная – 1 шт., топливопровод промежуточный – 1 шт., топливопровод – 1 шт., трубка – 4 шт., фонарь контрольной лампы 121.3803 – 1 шт., хомут – 8 шт., шайба пружинная – 2 шт., шайба – 2 шт., штырь 103612 – 2 шт. **Комплект запасных частей:** свеча СР65А1 – 1 шт., спираль – 1 шт., стержень кварцевый – 2 шт.
2	**О15-0010-20**	отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., инструкция по размещению на объекте – 1 шт. **Комплект монтажных частей:** бензоотстойник – 1 шт, болт стяжной – 2 шт., гайка М6-6Н – 2 шт., гнездо 202612 – 2 шт., гнездо 203612 – 6 шт., изолятор наконечника – 2 шт., колодка штыревая 502602 – 1 шт., колодка гнездовая 602608 – 1 шт., насос с кронштейном и демпфером – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 29.3722 – 1 шт., переключатель 2ППН-45 – 1 шт., сопротивление 0,65 Ом – 1 шт., спираль контрольная – 1 шт., топливопровод промежуточный – 1 шт., топливопровод – 1 шт., трубка – 4 шт., фонарь контрольной лампы 124.3803 – 1 шт., хомут – 8 шт., шайба пружинная – 2 шт., шайба – 2 шт., штырь 103612 – 2 шт. **Комплект запасных частей:** свеча СР65А1 – 1 шт., спираль – 1 шт., стержень кварцевый – 2 шт.
3	**О30-0010-10**	отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., инструкция по размещению на объекте – 1 шт. **Комплект монтажных частей:** бензоотстойник – 1 шт., гнездо 203612 – 11 шт., гнездо 203613 – 2 шт., колодка гнездовая 607605 – 1 шт., колодка гнездовая 602608 – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 29.3722 – 1 шт., переключатель с ручкой – 1 шт., реле перегрева РС65 – 1 шт., реле 90.3747 – 1 шт., спираль контрольная – 1 шт., фонарь контрольной лампы 121.3803 – 1 шт. **Комплект запасных частей:** свеча СР65А1 – 1 шт., спираль – 1 шт., стержень кварцевый – 2 шт.

4	**О30-0010-20**	отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., инструкция по размещению на объекте – 1 шт. **Комплект монтажных частей:** бензоотстойник – 1 шт., гнездо 203612 – 11 шт., гнездо 203613 – 2 шт., колодка гнездовая 607605 – 1 шт., колодка гнездовая 602608 – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 29.3722 – 1 шт., переключатель 2ППН-45 – 1 шт., реле перегрева РС404 – 1 шт., реле 901.3747 – 1 шт., сопротивление 0,65 Ом – 1 шт., спираль контрольная – 1 шт., фонарь контрольной лампы 124.3803 – 1 шт. **Комплект запасных частей:** свеча СР65А1 – 1 шт., спираль – 1 шт., стержень кварцевый – 2 шт.
5	**О30-0010-30**	отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., инструкция по размещению на объекте – 1 шт. **Комплект монтажных частей:** бензоотстойник – 1 шт., гнездо 203612 – 11 шт., гнездо 203613 – 2 шт., колодка гнездовая 607605 – 1 шт., колодка гнездовая 602608 – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 29.3722 – 1 шт., переключатель с ручкой – 1 шт., реле перегрева РС65 – 1 шт., реле 90.3747 – 1 шт., спираль контрольная – 1 шт., фонарь контрольной лампы 121.3803 – 1 шт. **Комплект запасных частей:** свеча СР65А1 – 1 шт., спираль – 1 шт., стержень кварцевый – 2 шт.
6	**О30-0010-40**	отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., инструкция по размещению на объекте – 1 шт. **Комплект монтажных частей:** бензоотстойник – 1 шт., гнездо 203612 – 11 шт., гнездо 203613 – 2 шт., колодка гнездовая 607605 – 1 шт., колодка гнездовая 602608 – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 29.3722 – 1 шт., переключатель 2ППН-45 – 1 шт., реле перегрева РС404 – 1 шт., реле 901.3747 – 1 шт., сопротивление 0,65 Ом – 1 шт., спираль контрольная – 1 шт., фонарь контрольной лампы 124.3803 – 1 шт. **Комплект запасных частей:** свеча СР65А1 – 1 шт., спираль – 1 шт., стержень кварцевый – 2 шт.
7	**О30-0010-50**	отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., инструкция по размещению на объекте – 1 шт. **Комплект монтажных частей:** насос с бензоотстойником – 1 шт., переключатель с ручкой – 1 шт., реле перегрева РС65 – 1 шт., спираль контрольная – 1 шт., фонарь контрольной лампы 121.3803 – 1 шт. **Комплект запасных частей:** свеча СР65А1 – 1 шт., спираль – 1 шт., стержень кварцевый – 2 шт.
8	**О31.8106010**	отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., насос с кронштейном – 1 шт., блок управления БУ-О31-24 – 1 шт., датчик температуры – 1 шт., пульт управления – 1 шт., предохранитель 354.3722 – 1 шт., реле 901.3747 – 1 шт. **Комплект монтажных частей:** болт М8 – 1 шт., болт стяжной – 6 шт., винт 4х16 – 3 шт., гайка М6 – 10 шт., гайка М8 – 1 шт., жгут кабинный – 1 шт., кронштейн блока управления – 1 шт., пластина установочная – 1 шт., прокладка – 1 шт., рукав с фланцем – 1 шт., рукав-деталь 6-12,5-50-1,3(13) – 4 шт., трубка рилсановая TRN 6/4 – 1 шт., трубка топливозабора – 1 шт., хомут – 1 шт., хомут ленточный ТК 20/5 – 10 шт., хомут червячный – 8 шт., шайба 6 – 10 шт., шайба 6.65Г.016 – 4 шт., шайба 8Т – 1 шт.

		Комплект запасных частей: свеча СН-04-20 – 1 шт., футеровка штуцера свечи – 1 шт.
9	**О31.8106010-01**	отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., насос с кронштейном – 1 шт., блок управления БУ-О31-24 – 1 шт., датчик температуры – 1 шт., пульт управления – 1 шт., предохранитель 354.3722 – 1 шт., реле 901.3747 – 1 шт. **Комплект монтажных частей:** болт М8 – 1 шт., болт стяжной – 6 шт., винт 4х16 – 3 шт., гайка М6 – 10 шт., гайка М8 – 1 шт., жгут кабинный – 1 шт., кронштейн блока управления – 1 шт., пластина установочная – 1 шт., прокладка – 1 шт., рукав с фланцем – 1 шт., рукав-деталь 6-12,5-50-1,3(13) – 4 шт., трубка рилсановая TRN 6/4 – 1 шт., трубка топливозабора – 1 шт., хомут – 1 шт., хомут ленточный ТК 20/5 – 10 шт., хомут червячный – 8 шт., шайба 6 – 10 шт., шайба 6.65Г.016 – 4 шт., шайба 8Т – 1 шт. **Комплект запасных частей:** свеча СН-04-20 – 1 шт., футеровка штуцера свечи – 1 шт.
10	**О31.8106010-10**	отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., насос с кронштейном – 1 шт., блок управления БУ-О31-12 – 1 шт., датчик температуры – 1 шт., пульт управления – 1 шт., предохранитель 356.3722 – 1 шт., реле 90.3747 – 1 шт. **Комплект монтажных частей:** болт М8 – 1 шт., болт стяжной – 6 шт., винт 4х16 – 3 шт., гайка М6 – 10 шт., гайка М8 – 1 шт., жгут кабинный – 1 шт., кронштейн блока управления – 1 шт., пластина установочная – 1 шт., прокладка – 1 шт., рукав с фланцем – 1 шт., рукав-деталь 6-12,5-50-1,3(13) – 4 шт., трубка рилсановая TRN 6/4 – 1 шт., трубка топливозабора – 1 шт., хомут – 1 шт., хомут ленточный ТК 20/5 – 10 шт., хомут червячный – 8 шт., шайба 6 – 10 шт., шайба 6.65Г.016 – 4 шт., шайба 8Т – 1 шт. **Комплект запасных частей:** свеча СН-04-11 – 1 шт., футеровка штуцера свечи – 1 шт.
11	**О31.8106010-11**	отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., насос с кронштейном – 1 шт., блок управления БУ-О31-12 – 1 шт., датчик температуры – 1 шт., пульт управления – 1 шт., предохранитель 356.3722 – 1 шт., реле 90.3747 – 1 шт. **Комплект монтажных частей:** болт М8 – 1 шт., болт стяжной – 6 шт., винт 4х16 – 3 шт., гайка М6 – 10 шт., гайка М8 – 1 шт., жгут кабинный – 1 шт., кронштейн блока управления – 1 шт., пластина установочная – 1 шт., прокладка – 1 шт., рукав с фланцем – 1 шт., рукав-деталь 6-12,5-50-1,3(13) – 4 шт., трубка рилсановая TRN 6/4 – 1 шт., трубка топливозабора – 1 шт., хомут – 1 шт., хомут ленточный ТК 20/5 – 10 шт., хомут червячный – 8 шт., шайба 6 – 10 шт., шайба 6.65Г.016 – 4 шт., шайба 8Т – 1 шт. **Комплект запасных частей:** свеча СН-04-11 – 1 шт., футеровка штуцера свечи – 1 шт.
12	**О31.8106010-20**	отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., насос с кронштейном – 1 шт., блок управления БУ-О31-24 – 1 шт., датчик температуры – 1 шт., пульт управления – 1 шт., предохранитель 354.3722 – 1 шт., реле 901.3747 – 1 шт. **Комплект монтажных частей:** кронштейн блока управления – 1 шт., рукав с фланцем – 1 шт., хомут червячный – 8 шт. **Комплект запасных частей:** свеча СН-04-20 – 1 шт., футеровка штуцера свечи – 1 шт.

		отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
13	**ОВ65-0010**	**Комплект монтажных частей:** выключатель ВН-45М – 1 шт., контрольная спираль ОВ65-2000 – 1 шт., переключатель П305 с ручкой – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 291.3722 – 1 шт., реле перегрева РС65 – 1 шт., фонарь контрольной лампы 121.3803 – 1 шт., **Комплект запасных частей:** контрольная спираль ОВ65-2009 – 3 шт., прокладка штуцера подводящего ОВ65-0322 – 2 шт., свеча накаливания СР65А1 – 2 шт., шнур асбестовый ШАОНЗ ГОСТ 1779-83, L=443 – 1 шт., щетка электродвигателя – 2 шт., отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
14	**ОВ65-0010-Б**	**Комплект монтажных частей:** выключатель ВН-45М – 1 шт., контрольная спираль ОВ65-2000 – 1 шт., переключатель П305 с ручкой – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 291.3722 – 1 шт., реле перегрева РС65 – 1 шт., фонарь контрольной лампы 121.3803 – 1 шт., **Комплект запасных частей:** контрольная спираль ОВ65-2009 – 3 шт., прокладка штуцера подводящего ОВ65-0322 – 2 шт., свеча накаливания СР65А1 – 2 шт., шнур асбестовый ШАОНЗ ГОСТ 1779-83, L=443 – 1 шт., щетка электродвигателя – 2 шт., отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
15	**ОВ65-0010-В**	**Комплект монтажных частей:** выключатель ВН-45М – 1 шт., контрольная спираль ОВ65-2000 – 1 шт., переключатель П305 с ручкой – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 291.3722 – 1 шт., реле перегрева РС404 – 1 шт., сопротивление 0,65 Ом – 1 шт., фонарь контрольной лампы 124.3803 – 1 шт., **Комплект запасных частей:** контрольная спираль ОВ65-2009 – 3 шт., прокладка штуцера подводящего ОВ65-0322 – 2 шт., свеча накаливания СР65А1 – 2 шт., шнур асбестовый ШАОНЗ ГОСТ 1779-83, L=443 – 1 шт., щетка электродвигателя – 2 шт., отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
16	**ОВ65-0010-Г**	**Комплект монтажных частей:** выключатель ВН-45М – 1 шт., контрольная спираль ОВ65-2000 – 1 шт., переключатель П305 с ручкой – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 291.3722 – 1 шт., реле перегрева РС404 – 1 шт., сопротивление 0,65 Ом – 1 шт., фонарь контрольной лампы 124.3803 – 1 шт., **Комплект запасных частей:** контрольная спираль ОВ65-2009 – 3 шт., прокладка штуцера подводящего ОВ65-0322 – 2 шт., свеча накаливания СР65А1 – 2 шт., шнур асбестовый ШАОНЗ ГОСТ 1779-83, L=443 – 1 шт., щетка электродвигателя – 2 шт., отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
17	**ОВ65Э-0010**	**Комплект монтажных частей:** выключатель ВН-45М – 1 шт., контрольная спираль ОВ65-2000 – 1 шт., переключатель П305 с ручкой – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 291.3722 – 1 шт., реле перегрева РС65 – 1 шт., фонарь контрольной лампы 121.3803 – 1 шт., **Комплект запасных частей:** контрольная спираль ОВ65-2009 – 3 шт., прокладка штуцера подводящего ОВ65-0322 – 2 шт., свеча накаливания

		СР65А1 – 2 шт., шнур асбестовый ШАОНЗ ГОСТ 1779-83, L=443 – 1 шт., щетка электродвигателя – 2 шт., отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
18	**ОВ65Э-0010-Б**	**Комплект монтажных частей:** выключатель ВН-45М – 1 шт., контрольная спираль ОВ65-2000 – 1 шт., переключатель П305 с ручкой – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 291.3722 – 1 шт., реле перегрева РС65 – 1 шт., фонарь контрольной лампы 121.3803 – 1 шт., **Комплект запасных частей:** контрольная спираль ОВ65-2009 – 3 шт., прокладка штуцера подводящего ОВ65-0322 – 2 шт., свеча накаливания СР65А1 – 2 шт., шнур асбестовый ШАОНЗ ГОСТ 1779-83, L=443 – 1 шт., щетка электродвигателя – 2 шт., отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
19	**ОВ65Э-0010-В**	**Комплект монтажных частей:** выключатель ВН-45М – 1 шт., контрольная спираль ОВ65-2000 – 1 шт., переключатель П305 с ручкой – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 291.3722 – 1 шт., реле перегрева РС404 – 1 шт., сопротивление 0,65 Ом – 1 шт., фонарь контрольной лампы 124.3803 – 1 шт., **Комплект запасных частей:** контрольная спираль ОВ65-2009 – 3 шт., прокладка штуцера подводящего ОВ65-0322 – 2 шт., свеча накаливания СР65А1 – 2 шт., шнур асбестовый ШАОНЗ ГОСТ 1779-83, L=443 – 1 шт., щетка электродвигателя – 2 шт., отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
20	**ОВ65Э-0010-Г**	**Комплект монтажных частей:** выключатель ВН-45М – 1 шт., контрольная спираль ОВ65-2000 – 1 шт., переключатель П305 с ручкой – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 291.3722 – 1 шт., реле перегрева РС404 – 1 шт., сопротивление 0,65 Ом – 1 шт., фонарь контрольной лампы 124.3803 – 1 шт., **Комплект запасных частей:** контрольная спираль ОВ65-2009 – 3 шт., прокладка штуцера подводящего ОВ65-0322 – 2 шт., свеча накаливания СР65А1 – 2 шт., шнур асбестовый ШАОНЗ ГОСТ 1779-83, L=443 – 1 шт., щетка электродвигателя – 2 шт., отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
21	**ОВ95-0010-10**	**Комплект монтажных частей:** выключатель ВН-45М – 1 шт., контрольная спираль ОВ65-2000 – 1 шт., переключатель П305 с ручкой – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 291.3722 – 1 шт., реле перегрева РС65 – 1 шт., фонарь контрольной лампы 121.3803 – 1 шт., **Комплект запасных частей:** контрольная спираль ОВ65-2009 – 3 шт., прокладка штуцера подводящего ОВ65-0322 – 2 шт., свеча накаливания СР65А1 – 2 шт., шнур асбестовый ШАОНЗ ГОСТ 1779-83, L=443 – 1 шт., щетка электродвигателя – 2 шт., отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
22	**ОВ95-0010-20**	**Комплект монтажных частей:** выключатель ВН-45М – 1 шт., контрольная спираль ОВ65-2000 – 1 шт., переключатель П305 с ручкой – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 291.3722 – 1 шт., реле перегрева РС65 – 1 шт., фонарь контрольной лампы 121.3803 – 1 шт., **Комплект запасных частей:**

		контрольная спираль ОВ65-2009 – 3 шт., прокладка штуцера подводящего ОВ65-0322 – 2 шт., свеча накаливания СР65А1 – 2 шт., шнур асбестовый ШАОН3 ГОСТ 1779-83, L=443 – 1 шт., щетка электродвигателя – 2 шт., отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
23	**ОВ95-0010-30**	**Комплект монтажных частей:** выключатель ВН-45М – 1 шт., контрольная спираль ОВ65-2000 – 1 шт., переключатель П305 с ручкой – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 291.3722 – 1 шт., реле перегрева РС404 – 1 шт., сопротивление 0,65 Ом – 1 шт., фонарь контрольной лампы 124.3803 – 1 шт., **Комплект запасных частей:** контрольная спираль ОВ65-2009 – 3 шт., прокладка штуцера подводящего ОВ65-0322 – 2 шт., свеча накаливания СР65А1 – 2 шт., шнур асбестовый ШАОН3 ГОСТ 1779-83, L=443 – 1 шт., щетка электродвигателя – 2 шт., отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
24	**ОВ95-0010-40**	**Комплект монтажных частей:** выключатель ВН-45М – 1 шт., контрольная спираль ОВ65-2000 – 1 шт., переключатель П305 с ручкой – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 291.3722 – 1 шт., реле перегрева РС404 – 1 шт., сопротивление 0,65 Ом – 1 шт., фонарь контрольной лампы 124.3803 – 1 шт., **Комплект запасных частей:** контрольная спираль ОВ65-2009 – 3 шт., прокладка штуцера подводящего ОВ65-0322 – 2 шт., свеча накаливания СР65А1 – 2 шт., шнур асбестовый ШАОН3 ГОСТ 1779-83, L=443 – 1 шт., щетка электродвигателя – 2 шт., отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
25	**ОВ95Э-0010-10**	**Комплект монтажных частей:** выключатель ВН-45М – 1 шт., контрольная спираль ОВ65-2000 – 1 шт., переключатель П305 с ручкой – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 291.3722 – 1 шт., реле перегрева РС65 – 1 шт., фонарь контрольной лампы 121.3803 – 1 шт., **Комплект запасных частей:** контрольная спираль ОВ65-2009 – 3 шт., прокладка штуцера подводящего ОВ65-0322 – 2 шт., свеча накаливания СР65А1 – 2 шт., шнур асбестовый ШАОН3 ГОСТ 1779-83, L=443 – 1 шт., щетка электродвигателя – 2 шт., отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
26	**ОВ95Э-0010-20**	**Комплект монтажных частей:** выключатель ВН-45М – 1 шт., контрольная спираль ОВ65-2000 – 1 шт., переключатель П305 с ручкой – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 291.3722 – 1 шт., реле перегрева РС65 – 1 шт., фонарь контрольной лампы 121.3803 – 1 шт., **Комплект запасных частей:** контрольная спираль ОВ65-2009 – 3 шт., прокладка штуцера подводящего ОВ65-0322 – 2 шт., свеча накаливания СР65А1 – 2 шт., шнур асбестовый ШАОН3 ГОСТ 1779-83, L=443 – 1 шт., щетка электродвигателя – 2 шт., отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.
27	**ОВ95Э-0010-30**	**Комплект монтажных частей:** выключатель ВН-45М – 1 шт., контрольная спираль ОВ65-2000 – 1 шт., переключатель П305 с ручкой – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 291.3722 – 1 шт., реле перегрева РС404 – 1 шт., сопротивление 0,65 Ом – 1 шт., фонарь контрольной лампы 124.3803 – 1 шт.,

28	ОВ95Э-0010-40	**Комплект запасных частей:** контрольная спираль ОВ65-2009 – 3 шт., прокладка штуцера подводящего ОВ65-0322 – 2 шт., свеча накаливания СР65А1 – 2 шт., шнур асбестовый ШАОНЗ ГОСТ 1779-83, L=443 – 1 шт., щетка электродвигателя – 2 шт., отопитель – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. **Комплект монтажных частей:** выключатель ВН-45М – 1 шт., контрольная спираль ОВ65-2000 – 1 шт., переключатель П305 с ручкой – 1 шт., предохранитель термобиметаллический 291.3722 – 1 шт., реле перегрева РС404 – 1 шт., сопротивление 0,65 Ом – 1 шт., фонарь контрольной лампы 124.3803 – 1 шт.,
29	0020. 10 8106 010-10	**Комплект запасных частей:** контрольная спираль ОВ65-2009 – 3 шт., прокладка штуцера подводящего ОВ65-0322 – 2 шт., свеча накаливания СР65А1 – 2 шт., шнур асбестовый ШАОНЗ ГОСТ 1779-83, L=443 – 1 шт., щетка электродвигателя – 2 шт., отопитель – 1 шт., блок управления БУ-Б/Д7-12В – 1 шт., топливный насос – 1 шт., минитаймер МТП-12 – 1 шт., предохранитель 356.3722 – 2 шт., реле 90.3747 – 2 шт. **Комплект монтажных частей:** Жгут отопителя – 1 шт., хомут стяжной – 1 шт., переходник 18/16 – 2 шт., трубка топливозабора – 1 шт., трубка рилсановая TRN 6/4 L=7000 – 1 шт., прокладка – 1 шт., хомут специальный – 2 шт., труба – 3 шт., переходник 20/18 – 2 шт., шланг соединительный – 1 шт., трубка рукав-деталь 6-12,5-50-1,3(13) – 4 шт., кронштейн блока управления – 1 шт., винт самонарезающий – 2 шт., болт М6-6gx40 – 2 шт., болт М8х35 – 6 шт., шайба 8 – 4 шт., шайба 6.65Г.016 – 4 шт., болт М6х12 – 2 шт., гайка М6 – 4 шт., гайка М8 – 2 шт., шайба 8Т – 6 шт., металлорукав – 1 шт., опора 2110-6104716 – 2 шт., скоба для выхлопных систем – 1 шт., хомут ленточный ТК20/5 – 10 шт., хомут червячный S8-12/9 – 8 шт., хомут червячный S20-32/9 – 8 шт., шланг отводящий 33021-8120034 – 3 шт.
30	0025. 10 8106 010-10	**Комплект запасных частей:** прокладка датчика – 1 шт., футеровка штуцера свечи – 1 шт., предохранитель 356.3722 – 2 шт., свеча накаливания СН-04-11 – 1 шт., отопитель – 1 шт., блок управления БУ-Б/Д7-12В – 1 шт., топливный насос – 1 шт., минитаймер МТП-12 – 1 шт., предохранитель 356.3722 – 2 шт., реле 90.3747 – 2 шт. **Комплект монтажных частей:** Жгут отопителя – 1 шт., хомут стяжной – 1 шт., переходник 18/16 – 2 шт., трубка топливозабора – 1 шт., трубка рилсановая TRN 6/4 L=7000 – 1 шт., прокладка – 1 шт., хомут специальный – 2 шт., труба – 3 шт., переходник 20/18 – 2 шт., шланг соединительный – 1 шт., трубка рукав-деталь 6-12,5-50-1,3(13) – 4 шт., кронштейн блока управления – 1 шт., винт самонарезающий – 2 шт., болт М6-6gx40 – 2 шт., болт М8х35 – 6 шт., шайба 8 – 4 шт., шайба 6.65Г.016 – 4 шт., болт М6х12 – 2 шт., гайка М6 – 4 шт., гайка М8 – 2 шт., шайба 8Т – 6 шт., металлорукав – 1 шт., опора 2110-6104716 – 2 шт., скоба для выхлопных систем – 1 шт., хомут ленточный ТК20/5 – 10 шт., хомут червячный S8-12/9 – 8 шт., хомут червячный S20-32/9 – 8 шт., шланг отводящий 33021-8120034 – 3 шт.
31	0025. 20 8106 010-10	**Комплект запасных частей:** прокладка датчика – 1 шт., футеровка штуцера свечи – 1 шт., предохранитель 356.3722 – 2 шт., свеча накаливания СН-04-11 – 1 шт. отопитель – 1 шт., блок управления БУ-Б/Д7-24В – 1 шт., топливный насос – 1 шт., минитаймер МТП -24 – 1 шт., предохранитель 355.3722 – 2 шт., реле 901.3747 – 2 шт.

32	0020. 10 8106 010-20	**<u>Комплект монтажных частей:</u>** Жгут отопителя – 1 шт., хомут стяжной – 1 шт., переходник 18/16 – 2 шт., трубка топливозабора – 1 шт., трубка рилсановая TRN 6/4 L=7000 – 1 шт., прокладка – 1 шт., хомут специальный – 2 шт., труба – 3 шт., переходник 20/18 – 2 шт., шланг соединительный – 1 шт., трубка рукав-деталь 6-12,5-50-1,3(13) – 4 шт., кронштейн блока управления – 1 шт., винт самонарезающий – 2 шт., болт М6-6gx40 – 2 шт., болт М8х35 – 6 шт., шайба 8 – 4 шт., шайба 6.65Г.016 – 4 шт., болт М6х12 – 2 шт., гайка М6 – 4 шт., гайка М8 – 2 шт., шайба 8Т – 6 шт., металлорукав – 1 шт., опора 2110-6104716 – 2 шт., скоба для выхлопных систем – 1 шт., хомут ленточный ТК20/5 – 10 шт., хомут червячный S8-12/9 – 8 шт., хомут червячный S20-32/9 – 8 шт., шланг отводящий 33021-8120034 – 3 шт. **<u>Комплект запасных частей:</u>** прокладка датчика – 1 шт., футеровка штуцера свечи – 1 шт., предохранитель 355.3722 – 2 шт., свеча накаливания СН-04-20 – 1 шт. отопитель – 1 шт., блок управления БУ-Б/Д7-12В – 1 шт., топливный насос – 1 шт., минитаймер МТП-12 – 1 шт., предохранитель 356.3722 – 2 шт., реле 90.3747 – 2 шт.
33	0025. 10 8106 010-20	**<u>Комплект монтажных частей:</u>** Жгут отопителя – 1 шт., хомут стяжной – 1 шт., переходник 18/16 – 2 шт., трубка топливозабора – 1 шт., трубка рилсановая TRN 6/4 L=7000 – 1 шт., прокладка – 1 шт., хомут специальный – 2 шт., труба – 3 шт., переходник 20/18 – 2 шт., шланг соединительный – 1 шт., трубка рукав-деталь 6-12,5-50-1,3(13) – 4 шт., кронштейн блока управления – 1 шт., винт самонарезающий – 2 шт., болт М6-6gx40 – 2 шт., болт М8х35 – 6 шт., шайба 8 – 4 шт., шайба 6.65Г.016 – 4 шт., болт М6х12 – 2 шт., гайка М6 – 4 шт., гайка М8 – 2 шт., шайба 8Т – 6 шт., металлорукав – 1 шт., опора 2110-6104716 – 2 шт., скоба для выхлопных систем – 1 шт., хомут ленточный ТК20/5 – 10 шт., хомут червячный S8-12/9 – 8 шт., хомут червячный S20-32/9 – 8 шт., шланг отводящий 33021-8120034 – 3 шт. **<u>Комплект запасных частей:</u>** прокладка датчика – 1 шт., футеровка штуцера свечи – 1 шт., предохранитель 356.3722 – 2 шт., свеча накаливания СН-04-11 – 1 шт., отопитель – 1 шт., блок управления БУ-Б/Д7-12В – 1 шт., топливный насос – 1 шт., минитаймер МТП-12 – 1 шт., предохранитель 356.3722 – 2 шт., реле 90.3747 – 2 шт.
34	0025. 20 8106 010-20	**<u>Комплект монтажных частей:</u>** Жгут отопителя – 1 шт., хомут стяжной – 1 шт., переходник 18/16 – 2 шт., трубка топливозабора – 1 шт., трубка рилсановая TRN 6/4 L=7000 – 1 шт., прокладка – 1 шт., хомут специальный – 2 шт., труба – 3 шт., переходник 20/18 – 2 шт., шланг соединительный – 1 шт., трубка рукав-деталь 6-12,5-50-1,3(13) – 4 шт., кронштейн блока управления – 1 шт., винт самонарезающий – 2 шт., болт М6-6gx40 – 2 шт., болт М8х35 – 6 шт., шайба 8 – 4 шт., шайба 6.65Г.016 – 4 шт., болт М6х12 – 2 шт., гайка М6 – 4 шт., гайка М8 – 2 шт., шайба 8Т – 6 шт., металлорукав – 1 шт., опора 2110-6104716 – 2 шт., скоба для выхлопных систем – 1 шт., хомут ленточный ТК20/5 – 10 шт., хомут червячный S8-12/9 – 8 шт., хомут червячный S20-32/9 – 8 шт., шланг отводящий 33021-8120034 – 3 шт. **<u>Комплект запасных частей:</u>** прокладка датчика – 1 шт., футеровка штуцера свечи – 1 шт., предохранитель 356.3722 – 2 шт., свеча накаливания СН-04-11 – 1 шт. отопитель – 1 шт., блок управления БУ-Б/Д7-24В – 1 шт., топливный насос – 1 шт., минитаймер МТП -24 – 1 шт., предохранитель 355.3722 – 2 шт., реле 901.3747 – 2 шт.

		<u>Комплект монтажных частей:</u> Жгут отопителя – 1 шт., хомут стяжной – 1 шт., переходник 18/16 – 2 шт., трубка топливозабора – 1 шт., трубка рилсановая TRN 6/4 L=7000 – 1 шт., прокладка – 1 шт., хомут специальный – 2 шт., труба – 3 шт., переходник 20/18 – 2 шт., шланг соединительный – 1 шт., трубка рукав-деталь 6-12,5-50-1,3(13) – 4 шт., кронштейн блока управления – 1 шт., винт самонарезающий – 2 шт., болт М6-6gx40 – 2 шт., болт М8х35 – 6 шт., шайба 8 – 4 шт., шайба 6.65Г.016 – 4 шт., болт М6х12 – 2 шт., гайка М6 – 4 шт., гайка М8 – 2 шт., шайба 8Т – 6 шт., металлорукав – 1 шт., опора 2110-6104716 – 2 шт., скоба для выхлопных систем – 1 шт., хомут ленточный ТК20/5 – 10 шт., хомут червячный S8-12/9 – 8 шт., хомут червячный S20-32/9 – 8 шт., шланг отводящий 33021-8120034 – 3 шт. **<u>Комплект запасных частей:</u>** Прокладка датчика – 1 шт., футеровка штуцера свечи – 1 шт., предохранитель 355.3722 – 2 шт., свеча накаливания СН-04-20 – 1 шт.
35	**0025. 10 8106 010-30**	отопитель – 1 шт., блок управления БУ-Б/Д7-12В – 1 шт., топливный насос – 1 шт., минитаймер МТП-12 – 1 шт. **<u>Комплект монтажных частей:</u>** жгут отопителя – 1 шт., трубка топливозабора – 1 шт., кронштейн газоотводящей трубы – 1 шт., хомут стяжной – 1 шт., переходник 18/16 – 2 шт., трубка рилсановая TRN 6/4 L=3500 – 1 шт., трубка рилсановая TRN 6/4 L=1200 – 1 шт., хомут – 2 шт., шланг соединительный рукав-деталь 18-26-1850-0,3(3,0) – 1 шт., шланг соединительный рукав-деталь 18-26-550-0,3(3,0) – 1 шт., трубка рукав-деталь 6-12,5-50-1,3(13) – 4 шт., кронштейн блока управления – 1 шт., оболочка ПЖД12М-1015709– 1 шт., оболочка ПЖД12М-1015710 – 1 шт., винт самонарезающий – 2 шт., болт М12х35 – 4 шт., шайба 8 – 2 шт., шайба 6.65Г.016 – 2 шт., шайба 12.65Г.016 – 4 шт., шайба А.12.01.08кп.016 – 4 шт., болт М6х12 – 2 шт., болт М8х16 – 2 шт., болт М8х25 – 2 шт., гайка М6 – 2 шт., гайка М8 – 3 шт., гайка М12 – 8 шт., шайба 8Т – 4 шт., гнездо 203613 – 1 шт., металлорукав – 1 шт., скоба для выхлопных систем – 1 шт., хомут ленточный ТК20/5 – 6 шт., хомут червячный S8-12/9 – 8 шт., хомут червячный S20-32/9 – 8 шт. **<u>Комплект запасных частей:</u>** прокладка датчика – 1 шт., футеровка штуцера свечи – 1 шт., предохранитель 356.3722 – 2 шт., свеча накаливания СН-04-11 – 1 шт.